

組み立てたウクレレを演奏してみましょう

SUZUKI



- ウクレレは、左手で弦を押さえ、右手で弦を弾いて演奏します。左手はコード(和音)を押さえます。コードをたくさん覚える手のフレットを押える位置と押える指を示すことがあります。
- タブ譜の表記／は左手(弦を押える手)のフレットを押える位置と押える指を示すことがあります。示されたフレットの近くを丁寧に押さえましょう。しっかりと押さえないときは、手になりません。
- タブ譜の表記／は右手(弦を弾く手)のダансストロークを示します。上から下へ人さし指を使って弦を弾きます。

♪ハッピーバースデートゥーユー

Happy Birthday to You

フレッサーが歌った「ラブ・ミーテンダー」の歌曲です。

♪オーラ・リー

フレッサーが歌った「ラブ・ミーテンダー」の歌曲です。

スズキ手づくり楽器シリーズ ウクレレキット UKK-2 組立説明書

TE-UKK


組み立て・ご使用を安全におこなつていただきため、この説明書を必ずお読みください。
読み終わった説明書は、なくさないよう大切に保管してください。

ウクレレとは?
アメリカ・ハワイを中心に行なう民族の島々で用いられる、やわらかくあたがい音色が特長の弦楽器です。1870年代にボルトカルの船乗りが持ち込んだ後の「マチユテ」という楽器をまとめて創り出されたという説があります。“ウクレレ”とは、現地の言葉で「ノミが跳ねる」という意味です。ウクレレを弾いている手の動きをから名付けられたとも言われています。

組み立てる前に、入っているものを確認しましょう

※小さな部品をなくさないように、空き箱などに入れて作業しましょう。

① 本体(ボディ)×1本



② 糸巻×4個

糸巻ネジをはずすと、

5つの部品になります。

③ 弦駒×1個

糸巻ネジをはずすと、

5つの部品になります。

④ 弦×4本

1弦(ラ(A)、2弦(ミ(E)、3弦(ド(C)、4弦(ソ(G)

ワツシャー

糸巻ツマミ

糸巻ネジ

►必要な工具:プラスドライバー(No.2)、ハサミ

△注意 組み立てる前に必ずお読みください。

熱くなる場所を避けください。
自動車の中や暖房器具の近くなど極端に熱くなるところでの使用、保管は避けてください。変形・故障の原因になることがあります。

衝撃を与えないでください。

輸入弊社元 金木楽器製作所
株式会社 金木楽器製作所
〒130-0832 調布市若葉町257 TEL(053)161-2325 www.suzuki-music.co.jp

スズキ ハンドル

